



GY-HM650/GY-HM600 ファームウェアアップデート(V0410)について

追加・変更された機能や表示変更についてのお知らせです。「取扱説明書」とあわせてお読みください。

※ 設定値の●は工場出荷位置です。

メニュー項目：[フォーカスリング制御]を追加

■ [カメラ機能] → [フォーカスリング制御]を追加しました。

・ **速度可変**

フォーカスリングの回転速度に応じて、フォーカスの変化量が変わります。
ズームのTELE側でフォーカスリングをゆっくり回したときに、フォーカスを正確に合わせやすくなります。

・ **角度一定**

フォーカスリングの回転角度に応じて、フォーカスが変わります。
そのとき、フォーカスリングの回転速度に関係なく、フォーカスの変化量は一定です。
(従来のフォーカスリング操作です。)

[設定値：速度可変, ●角度一定]

メニュー項目：[SHUTTER スイッチ]を追加

■ [カメラ機能] → [SHUTTER スイッチ]を追加しました。

・ **設定値を“有効”にする。**

[SHUTTER]ボタンによる電子シャッターの切り換えが可能になり、セットボタン(●)を押してシャッターモードを切り換えることができます。

・ **設定値を“無効”にする。**

[SHUTTER]ボタンを押しても動作しません。(誤操作防止)

[設定値：●有効, 無効]

メモ： [SHUTTER スイッチ]が“無効”の場合、下記ボタンは動作しなくなります。

- ・ [SHUTTER]ボタン
- ・ セットボタン(●)
- ・ 十字ボタン(▲ / ▼)