



GY-HM660 ファームウェアアップデート(V0105)について

追加・変更された機能や表示変更についてのお知らせです。「取扱説明書」とあわせてお読みください。

ライブストリーミング設定の変更と追加

ライブストリーミング時の配信フォーマットを新規に追加しました。

■ライブストリーミング設定の「フレーム数/画質」を「フレームレート」、「ビットレート」に変更

[システム...]→[ネットワーク]/[設定...]→[ライブストリーミング設定...]→[フレーム数/画質]を「フレームレート」、「ビットレート」に変更しました。

■ライブストリーミング設定のフレームレート追加

[システム...]→[ネットワーク]/[設定...]→[ライブストリーミング設定...]→[解像度]を「1280x720」に選択した時の[フレームレート]に「60p」、「50p」を追加しました。

また、[システム...]→[ネットワーク]/[設定...]→[ライブストリーミング設定...]→[解像度]を「640x360」に選択した時の[フレームレート]に「60p」、「50p」を追加しました。

メモ:

[システム...]→[記録設定...]→[記録フォーマット...]→[フレームレート]項目が「60p (50p)」であり、ライブストリーミング設定の[解像度]を「1280x720」または「640x360」に選択した時のみ、[フレームレート]項目「60p (50p)」を設定可能です。

■ライブストリーミング「自動再開」機能の追加

[システム...]→[ネットワーク]/[設定...]→[ライブストリーミング設定...]→[自動再開]を追加しました。

[ライブストリーミング]項目が「入」の状態、ネットワーク接続が切断された場合に、[ライブストリーミング]項目は自動的に「切」になり、ネットワークが再接続された場合には、再度[ライブストリーミング]項目を「入」に操作する必要がありましたが、ネットワークが再接続された場合に、自動的にライブストリーミングを再開する機能と設定を追加しました。

●切:

従来通り、ネットワークが再接続されても、ライブストリーミングは自動的に再開しません。

●入:

ネットワークが再接続されたら、ライブストリーミングを自動的に再開します。

[設定値: 入, ●切]

メモ:

カメラの電源が切れた場合は、再び電源を入れてネットワーク接続が確立しても、[自動再開]項目の設定にかかわらず自動的にライブストリーミングを開始しません。

フレーム/画質のフレーム数	解像度	太字が追加変更設定値
60i,60p,30p	1920 x 1080	60i(12Mbps),●60i(8Mbps),60i(5Mbps),60i(3Mbps)
	1280 x 720	60p(12Mbps),60p(8Mbps),60p(5Mbps),60p(3Mbps),30p(8Mbps),●30p(5Mbps),30p(3Mbps),30p(1.5Mbps)
	720 x 480	60i(8Mbps),60i(5Mbps),●60i(3Mbps),60i(1.5Mbps),60i(0.8Mbps),60i(0.3Mbps)
	640 x 360	60p(3Mbps),60p(1.5Mbps),30p(3Mbps),●30p(1.5Mbps),30p(0.8Mbps),30p(0.3Mbps)
50i,50p,25p	1920 x 1080	50i(12Mbps),●50i(8Mbps),50i(5Mbps),50i(3Mbps)
	1280 x 720	50p(12Mbps),50p(8Mbps),50p(5Mbps),50p(3Mbps),25p(8Mbps),●25p(5Mbps),25p(3Mbps),25p(1.5Mbps)
	720 x 480	50i(8Mbps),50i(5Mbps),●50i(3Mbps),50i(1.5Mbps),50i(0.8Mbps),50i(0.3Mbps)
	640 x 360	50p(3Mbps),50p(1.5Mbps),25p(3Mbps),●25p(1.5Mbps),25p(0.8Mbps),25p(0.3Mbps)

※「プロトコル」設定によっては、使用可能なビットレートは変化します。

※設定値の●は工場出荷位置です。